

Ré-initialisation et Appairage de la télécommande pour la EXM3400

Manipulation destinée à appairer une télécommande avec une EXM3400 . Si possible vous faire aider pour l' étape 4.

Manipulation à effectuer en atmosphère sèche et assez chaude pour éviter l' intrusion d' humidité dans la lampe.

S' assurer du bon fonctionnement de la télécommande (*batterie ou pile chargée suivant version, led qui s' allume rouge lorsqu' on appui sur le bouton*)

- 1- déposer la casquette (clé allen 1,5)
- 2- Déposer la vitre arrière : Poser la lampe sur sa face avant sur un chiffon doux pour ne pas endommager les optiques ;
- 3- repérer le petit switch rectangulaire à droite des 4 leds rouges.
- 4-Avec l' aide d' une autre personne, exécuter cette séquence :

-réinitialisation :

- _ batterie débranchée : appuyer délicatement sur le switch et rester appuyé ;
- _ tout en restant appuyé : demander à votre aide de connecter la batterie ; rester appuyé sur le switch pendant 5 secondes.
- _ relacher le switch et débrancher la batterie. Attendre quelques secondes.

-appairage :

- _ connecter la batterie ;
- _ appuyer sur le switch 2 secondes. La led rouge s ' allume
- _ appuyer plusieurs fois , et pas trop vite , sur la télécommande, la led rouge s' éteint,
- _ relacher le switch. La lampe est appairée à la télécommande .

- 5- refermer la vitre , mettre une petite pointe de colle contact au bout des vis .

Attention à ne pas utiliser une colle ayant trop de solvant, qui pourrait endommager la vitre.